

Fronius Primo GEN24 - Installation of ferrite cores (DC connection area)



DE

Vor Arbeiten mit dem Gerät, alle beiliegenden, aufgedruckten und online zur Verfügung gestellten Dokumente lesen und verstehen! Im Zuge der Installation des Geräts alle DC-Kabel von unten durch die Kabeldurchführung und die Ferritkerne führen. Der Schutzleiter darf nicht durch die Ferritkerne geführt werden!

EN-US

Before working with the device, ensure that you have read and understood all the documents provided (both hard copies enclosed with the product and documents provided online). When installing the device, route all DC cables from below through the cable gland and the ferrite cores. The equipment grounding must not be routed through the ferrite cores!

FR

Ne travailler avec l'appareil que lorsque tous les documents mis à disposition en annexe, imprimés et en ligne, ont été lus et compris! Lors de l'installation de l'appareil, faites passer tous les câbles DC par le bas à travers le presse-étoupe et les noyaux de ferrite. Le conducteur de protection ne doit pas passer à travers les noyaux de ferrite !

ES-MX

Antes de trabajar con el equipo, leer y comprender todos los documentos adjuntos y puestos a disposición en línea! Al instalar el dispositivo, pase todos los cables de CC desde abajo a través del prensaestopas y los núcleos de ferrita. ¡El conductor de protección no debe pasar a través de los núcleos de ferrita!

PB

Antes de trabalhar com o dispositivo, deve-se ler e compreender todos os documentos anexos, impressos e disponíveis online! Ao instalar o dispositivo, passe todos os cabos CC por baixo através do prensa-cabo e dos núcleos de ferrite. O condutor de proteção não deve passar pelos núcleos de ferrite!

