

iWave 190i / iWave 230i

Ghid rapid de utilizare



SIGURANȚĂ

Înainte de efectuarea oricăror lucrări cu aparatul, citiți și înțelegeți toate documentele puse la dispoziție în anexă și online! Acest document nu descrie toate funcțiile aparatului. Descrierea completă a aparatului se găsește în instrucțiunile de utilizare!

Intrare în meniul Setup (de configurare)

1. Țineți apăsat mai mult de 3 secunde: se salvează drept favorit parametrul de sudare / punctul de meniu actual
2. Apăsați o dată: Se apelează varianta favorită (setare din fabrică)
3. Apăsați o dată: Se apelează EasyJob*



Selectarea procedurii de sudare și a modului de funcționare


Lasă să se scurgă gaz timp de 30 secunde

1. Funcție de rotire și de apăsare
2. Țineți apăsat mai mult de 3 secunde: se salvează drept job parametrul de sudare actuali*



iWave 190i / iWave 230i

Ghid rapid de utilizare



manuals.fronius.com/html/4204260250

